

LÅGER



Malede og finérede

Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående rengøring kan man bruge en svag sæbeopløsning, evt sæbespåner og tørre efter med en tør klud. Brug ikke sulfomidler. Finér fronter rengøres i åreretning.

Laminat- og melaminbelagte

Rengør låger med lunkent vand eller sæbevand. Brug ikke sulfomidler. Pletter afsat efter lang tid, som ikke kan fjernes med vand, kan man bruge en svag opløsning af klorin eller acetone i vand. Start altid med en meget tynd opløsning.

Højglansfolie

Højglansfolie er fra fabrikken belagt med en beskyttelsesfilm. Det er vigtigt at denne film først fjernes efter færdigmonteringen. Højglanslågerne rengøres med en ren, blød microfiberklud opvredet i lunkent sæbevand. Brug aldrig svamp, børste eller rengøringsmidler der inderholder alkohol, skuremidler eller andre opløsningsmidler.

Folie

Folielåger er fra fabrikken belagt med en beskyttelsesfilm. Det er vigtigt at denne film først fjernes efter færdigmonteringen. Rengøres med en ren, blød microfiberklud opvredet i lunkent sæbevand. Brug aldrig svamp, børste eller rengøringsmidler der inderholder alkohol, skuremidler eller andre opløsningsmidler.

TRÅDVARER



Stålindsatse og trådvarer

Der anvendes kun forseglede trådvarer, hvilket betyder at f.eks. rustpletter ikke fremkommer. Trådvarer renses med vand og klorin, undgå ridsende rengøringsmidler.

Kuglelejer/Rullehjul og skuffeskinner kræver ingen vedligeholdelse og skal ikke smøres. De kan dog smøres med alm. symaskineolie.